

MÖGGEN
cares



algunas **aclaraciones**

En Mögen Outdoor seleccionamos materiales y telas de la más alta calidad para garantizar una durabilidad prolongada.

Estos materiales resisten el paso del tiempo con cuidados mínimos, ofreciendo una inversión duradera y de bajo mantenimiento para disfrutar nuestros muebles los 365 días del año.

Para conservarlos a lo largo del tiempo te recomendamos limpiar periódicamente todos los elementos, como se indica en las instrucciones de limpieza.

Cualquier comentario o consulta que tengas, no dudes en comunicarte con nosotros
11 2570 0503
ventas@mogen.com.ar

recomendaciones

Los muebles son resistentes a rayaduras e impactos leves en condiciones normales de uso.

Evitar la exposición prolongada a temperaturas superiores a 60°C, puede dañar los materiales.

No utilizar limpiadoras de alta presión ni agua fuera del rango de 10-40°C.
No usar limpiadores con disolventes ni blanqueadores.

No saltar, pararse ni sentarse sobre partes salientes o apoyabrazos.
Levantar el mueble al moverlo para no dañar las bases.

Proteger de golpes con objetos filosos, cortantes y productos corrosivos o abrasivos.

Limpiar manchas ni bien ocurran, mientras más rápido mejor.
Secar humedad rápidamente.

Desembalar piezas rápido, no dejar embaladas bajo el sol o la lluvia para evitar acumulación de humedad.

Seguí nuestros consejos de mantenimiento Mögen Cares para conservar adecuadamente tus muebles y disfrutarlos por más tiempo.



tapicería

Todas las telas que utilizamos en Mögen Outdoor son 100% aptas para exterior y resisten la exposición a la lluvia.

Poseen una elevada solidez a la luz y un acabado resistente a los rayos UV, pero pueden sufrir una ligera decoloración en casos de exposición extrema y muy prolongada a la radiación solar UV.

Se recomienda limpiar periódicamente la tapicería, evitando así la acumulación de suciedad e impurezas y la acumulación de agua en los asientos.

Simples pasos para limpiar tus almohadones o colchonetas.

Lavado Básico Rápido

Aspirar o cepillar la tela para eliminar la suciedad.

Preparar una solución de agua y jabón neutro y frotar con un cepillo suave.

Enjuagar con abundante agua hasta eliminar por completo la solución limpiadora.

Dejar secar al aire libre.

Lavado Intenso

Preparar una solución con 1/10 de lejía, 2/10 de jabón, 7/10 de agua.

Frotar la tela con un cepillo suave.

Dejar actuar la solución durante 15 minutos.

Retirar la solución con una esponja o toalla limpia.

Enjuagar con abundante agua limpia.

Dejar secar al aire libre.

Prevención de la aparición de moho

Secar las telas luego de lluvias intensas o prolongadas para prevenir moho.

En caso de exposición extendida a humedad, secar las fundas.

Desenfundar y secar el relleno si hubo empapamiento prolongado.

Guardar colchonetas limpias y secas en épocas de no uso para evitar moho.

Ante aparición de moho, retirar la funda y lavarla según las instrucciones para eliminarlo.

Ventilar regularmente los muebles tapizados y secar la humedad rápidamente.

Secando y ventilando adecuadamente las telas, se previene la aparición de moho,

manteniendo las fundas como nuevas.

Importante: las fundas NUEVAS realizadas en tela Sunbrella® pueden presentar líneas.

Esto es producto del apresto que posee la tela al extraerse del rollo de origen.

Estas marcas desaparecen solas con el uso de la tapicería. No son fallas ni deben limpiarse.





estructuras

Aluminio



Con el tiempo, las superficies de aluminio anodizado pueden acumular suciedad y manchas por la exposición ambiental. Pero estas se pueden limpiar fácilmente.

Usar un paño húmedo con agua tibia y jabón neutro para limpiar el aluminio anodizado, secando luego con un paño seco.

Para manchas difíciles se puede usar ocasionalmente alcohol o Cif crema enjuagando bien e inmediatamente.

Nunca utilizar cepillos metálicos ni abrasivos.

En ambientes muy húmedos extremar la limpieza. Evitar contacto con agua de riego con sarro.

Para rayones y manchas pequeñas, usar goma de borrar: lado azul para aluminio natural, lado blanco para el resto de los acabados.

Consultar en casos avanzados el uso de pasta pulidora suave.

Con limpieza periódica adecuada, el aluminio anodizado se conserva como nuevo, manteniendo su belleza original.

Fibra de Vidrio



Limpiar la fibra de vidrio periódicamente sólo con agua y paño suave.

Para protección y brillo, aplicar cera para carrocerías cada 2-3 meses.

Al encerar, limpiar y secar la superficie primero, aplicar cera con paño y dejar actuar 1 minuto.

Lustrar con paño seco hasta lograr brillo deseado.

No usar limpiadores abrasivos o solventes fuertes.

Polietileno Rotomoldeado



Limpiar el polietileno rotomoldeado con agua tibia y paño suave.

Para suciedad resistente, aplicar Cif crema con cepillo suave y enjuagar.

Eliminar rápidamente cualquier mancha, especialmente líquidos que puedan penetrar como café, vino, gaseosas u aceite.

No usar solventes fuertes, abrasivos o materiales que rayen la superficie.



superficies

Acrílico



Limpiar el acrílico periódicamente con paño de algodón humedecido en agua.

Para suciedad acumulada, usar detergente suave como shampoo de bebé, enjuagando luego.

Secar bien con paño.

Para rayones superficiales, aplicar cera pulidora de autos.

No utilizar productos abrasivos ni solventes fuertes.

Aluminio Compuesto



Limpiar el aluminio compuesto periódicamente sólo con agua a presión moderada.

Si persiste suciedad, usar detergente suave con cepillo o esponja suaves, frotando con cuidado.

No utilizar limpiadores abrasivos ni excesivo frotado para no dañar la superficie.

Secar bien luego de limpiar.

Dekton®



La dureza de Dekton® y su resistencia al rayado, manchas, choque térmico y rayos UV lo convierten en un producto inigualable tanto para interiores como para exteriores.

En este video de Dekton® by Cosentino, muestran cómo retirar cualquier tipo de mancha

https://www.youtube.com/watch?v=LEAVq5RHSKs&ab_channel=CosentinoPROTV

Fundermax®



Kompak®



Limpiar la superficie Fundermax® inicialmente sólo con agua caliente, esponja suave o paño.

Si las manchas persisten, usar limpiadores domésticos sin abrasivos como detergente para platos o limpiavidrios, enjuagando luego.

Para suciedad difícil, aplicar una solución de jabón diluido, dejar actuar unos minutos y enjuagar.

Eventualmente se pueden usar disolventes orgánicos como acetona o alcohol, enjuagando inmediatamente.

Ocasionalmente utilizar limpiador cremoso con partículas abrasivas suaves, para luego lavar sólo con agua.

Siempre enjuagar bien y secar con paño absorbente, evitando dejar residuos.

MÖGEN
cares

WE
care

